

للقاية من الحريق في المساكن



يحدث ثلاثة من كل أربعة حوادث حريق في المساكن. في أغلب الأحيان يكون الإهمال هو السبب المباشر للحريق ولكن تسبب بعض الأخطاء التقنية الحرائق أيضاً: تذكر دائماً أن الوقاية أسهل من إطفاء الحريق.

أسباب الحريق في المساكن

الخلل الكهربائي

توجد في مساكننا أجهزة كهربائية من مختلف الأنواع. يمكن أن تكون هذه الأجهزة مصدراً للحرائق بسبب سخونها أو بسبب الاستعمال الخاطئ. إذا اشتبهت برائحة ما أو صوت ما من جهاز كهربائي فربما يكون من المستحسن الاتصال بأخصائي في مجال الكهرباء. إذا وجب تصليح التوصيلات والأجهزة الكهربائية فإنه من المستحسن أن يعهد هذا الأمر إلى أخصائي. ما عدا ذلك فإنه يحتاج فقط إلى اتخاذ إجراءات روتينية للحيلولة دون وقوع حريق بسبب الكهرباء. أطفئ دائماً جهاز التلفزيون من زر قطع التيار الكهربائي، لا تترك غسالة الثياب ومنسّفة الثياب أو جلاية الأطباق شغالة عند مغادرتك البيت أو أثناء نومك.

لا تنشف الملابس مباشرة على أجهزة التدفئة أو على جهاز تسخين حمام الصاونا. تعود على سحب الوصلة الكهربائية (القابس) حالما تنتهي من استعمال محمصة الخبز أو المكواة. استعمل إذا أمكن توصيلات فيها قاطع للتيار عند وقوع الماس الكهربائي.

الشموع والنار المفتوحة

إن نسيان الشموع المتقدة هو سبب الكثير من الحرائق المنزلية. لا تضع الشموع قرب الستائر أو فوق جهاز التلفزيون. استعمل حامل شموع مصنوع من مادة مقاومة للحريق مثلاً من الخزف أو الزجاج أو المعدن ولا تستعمل حامل شموع مصنوعة من الخشب. تعود على عدم مغادرة غرفة فيها شمعة متقدة. أطفئها أولاً!

يظهر الأطفال دائماً فضولاً كبيراً فيما يتعلق بالنار. ولهذا فإنه من المهم جداً أن يتعلم الأطفال التعامل مع النار بشكل طبيعي. لا تحاول مطلقاً أن تخيف الطفل من النار فهذا يزيد من فضوليتها. لا تترك الأطفال لوحدهم في الغرفة مع شمعة متقدة أو نار مفتوحة.

التدخين

التدخين هو سبب اعتيادي للحرائق التي تؤدي إلى الموت. ليس فقط في السرير هناك خطورة على الحياة بسبب التدخين. فالتدخين على نفس الدرجة من الخطورة عندما يغفو المرء على الكرسي أو في الكنية مع سيجارة مشتعلة في اليد. من المهم القيام دائماً بسكب قليل من الماء على محتويات منفضة السجائر قبل تفريغ محتوياتها.

المطبخ يمكن أن يشكل خطراً لنشوب حريق

تبدأ الكثير من الحرائق عند الموقد. إن نسيان المرء لأواني الطبخ على النار حتى تنشف محتوياتها هو أحد الأسباب الاعتيادية للحريق. تبدأ الدهون والشحوم بالاحتراق بعد أن ترتفع درجة حرارتها، والشيء نفسه يسري على الشمع. لذلك عليك أن لا تترك أي شيء يغلي على الموقد عند مغادرة المطبخ.

من المستحسن تركيب جهاز توقيت قطع التيار الكهربائي بعد فترة مناسبة عن الطبخ أو غلاية القهوة. كما أن المحافظة على مروحة التهوية نظيفة قدر الإمكان يقلل من خطورة الحريق في المطبخ. إن الشحوم والسناج يحترقان بسرعة.

المواد القابلة للاشتعال

إن السوائل شديدة الاشتعال هي البنزين والكحول بأنواعه والنفط. حافظ على هذه السوائل في حاويات مناسبة للغرض وفي أماكن بعيدة عن متناول الأطفال. أوقد الشواية أو ما شابه بنفط الإشعال ولا تستعمل أبداً البنزين أو الكحول. يمنع قطعياً إلقاء علب البخاخات في النار المفتوحة لأنه من الممكن أن تنفجر بقوة!

إن الغاز السائل هو مادة شديدة الاشتعال ولذا فمن المهم جداً أن يتم التعامل به بحذر كبير. أغلق صمام قنينة الغاز عند عدم الاستعمال. إذا كنت تستعمل الغاز في الكرفان أو القارب فمن المهم جداً أن تفحص التوصيلات والصمامات والخراطيم للتأكد من أنها غير تالفة.

الحريق المتعمد

تتعرض بعض المناطق السكنية للحرائق المتعمدة. إن أفضل طريقة لتجنب ذلك هو عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال قرب بيوت السلالم في المساكن أو الأماكن التي يسهل الوصول إليها. وما عدا ذلك فإنه من المهم إقفال عُلبة السقف والسردياب والكراج، وتأكد من وجود إضاءة فيها. إن مثل هذه الإجراءات تصعب الأمر على مشعل الحريق.

أمور تساعدك على تجنب الحريق

جهاز إنذار الحريق

عند نشوب الحرائق فإن الدخان هو الأكثر خطورة وهو الذي يسبب الوفاة، لذلك عليك شراء جهاز إنذار الحريق من النوع الذي يتأثر بالدخان الخطر وينبّهك إلى ذلك. دقق على صحة عمل جهاز إنذار الحريق بصورة منتظمة وذلك بالضغط على زر الفحص فيه. اقرأ المزيد في النشرة التي تحمل العنوان Brandvarnare i bostäder أي جهاز إنذار الحريق في المساكن الصادرة عن الجمعية السويدية للحماية من الحرائق SBF

مطفأة الحريق اليدوية

من الجيد امتلاك مطفأة حريق يدوية لكي يكون بالإمكان إطفاء الحريق بسرعة. من المفضل أيضاً أن يعرف الجميع في العائلة كيفية استخدام المطفأة ومكان وجودها. يمكنك قراءة المزيد في النشرة التي تحمل العنوان: Vålj rätt handbrandsläckare أي اختيار مطفأة الحريق اليدوية المناسبة الصادرة عن الجمعية السويدية للحماية من الحرائق SBF

مخطط للإخلاء

اعمل مخططاً للإخلاء ودع الأطفال يشتركون في التخطيط وإذا كان بالإمكان فيجب ضمان وجود طريقين على الأقل للإخلاء لجميع أفراد العائلة. تأكد من تمكين الجميع من الخروج من الشقة في حالة حصول حريق. لا تستعمل القفل ذو السبعة مواضع الداخلي، ضع مخطط الإخلاء في مكان بارز بحيث يراه الجميع وقرر مسبقاً مكان التجمع في الخارج. حسّن طريق الإخلاء في البيوت الصغيرة مثلاً عن طريق وضع سلم صغير في مكان ما للمساعدة.

لائحة التدقيق - هل يلبي مسكنك عوامل الأمان؟

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ابعد كل المواد القابلة للاشتعال الموجودة بقرب الموقد. | <input type="checkbox"/> في حالة التلف المستمر للمصهّرات (الفيوزات) أتصل بأخصائي كهرباء لمعرفة السبب. | <input type="checkbox"/> ابعد كل المواد القابلة للاشتعال الموجودة بقرب الموقد. |
| <input type="checkbox"/> أفضل أسلاك غلاية القهوة ومحصة الخبز من القابس. إذا أمكن قم بتركيب جهاز توقيت يقطع التيار الكهربائي بعد فترة مناسبة! | <input type="checkbox"/> أفضل سلك الهوائي من التلفزيون في حالة البرق. | <input type="checkbox"/> استعمل لمبات ذات جهد كهربائي صحيح وانتبه لعدم إمكانية الدّعس سهواً على الأسلاك. استبدل التوصيلات المعطوبة وثبّت المرتخية منها. |
| <input type="checkbox"/> استعمل توصيلات مجهزة بقاطع للتيار في حالة حدوث ماس كهربائي. | <input type="checkbox"/> ضع جهاز التلفزيون في مكان منفصل ووفر له تهوية جيدة. | <input type="checkbox"/> لا تنشف المناشف والملابس على جهاز التدفئة. أطفئ الشموع عند مغادرتك الغرفة. |
| <input type="checkbox"/> نظّف خلف الثلاجة و/أو المجمدة. لا تضع حامل الشموع قريباً من الستائر وما شابهها وأن تكون زينة حامل الشموع من مواد غير قابلة للاشتعال. | <input type="checkbox"/> أزل من على جهاز التلفزيون القماش، أو الشموع أو غيرها من الأشياء التي قد تسبب حريقاً. | |
| <input type="checkbox"/> استعمل توصيلات مجهزة بقاطع للتيار في حالة حدوث ماس كهربائي. | <input type="checkbox"/> تأكد من نظافة مروحة التهوية. | |
| | <input type="checkbox"/> هل يوجد جهاز إنذار للحريق ويعمل بصورة صحيحة؟ | |
| | <input type="checkbox"/> هل توجد مطفأة حريق يدوية في البيت؟ | |

عند اندلاع الحريق - اتصل دائماً بالرقم 112

الجمعية السويدية للحماية من الحرائق SBF هي جمعية تطوعية تعمل من أجل زيادة عوامل الأمان في السويد. عن طريق نشر المعلومات والتعليم نقدم المساعدة للناس والشركات والمنظمات لكي يتحملوا مسؤولية شخصية لحماية أنفسهم من الحريق. رقم الهاتف 80-588 474 00 موقع الإنترنت www.svbf.se